




Настройка телевизора

Инструкция по настройке телевизионного приёмника.

Наиболее простая и понятная для пользователя процедура поиска каналов – настройка в режиме *автоматического поиска* и запоминания каналов. Она **всегда** описывается в **инструкциях по эксплуатации ТВ приёмников** и не требует специальной подготовки. В этом режиме телевизор сам найдёт все каналы и запишет их в память, от Вас требуется только запустить этот режим. Автоматический поиск гарантирует, что телевизор найдёт и пропишет все каналы, присутствующие в ТВ сети Вашего жилого комплекса.

В случае автоматического поиска возможны некоторые нюансы, которые Вы должны иметь в виду:

-  телевизор может прописать некоторые каналы по два раза;
-  телевизор может прописать ложные (шумовые) каналы (на экране сильно искажённое изображение либо его полное отсутствие, искажённый звук);
-  телевизор может самостоятельно не определить на некоторых каналах стандарт звукового сопровождения.

Для исключения дважды прописанных программ, а также ложных каналов, из списка найденных каналов их необходимо заблокировать. Как правило, эта функция действует отдельно в режиме ручной настройки (например, «Меню»/«MENU» → Настройка каналов/Канал → «Ручная настройка», см. Инструкцию к телевизору).

В режиме «*Ручная настройка*» каналов можно самостоятельно для каждого номера канала на Вашем ТВ приёмнике прописать желаемую частоту вещания ТВ канала. Для этого Вам необходимо обратиться в Службу технической поддержки клиентов по телефону 8-495-7805088, 8-499-2725088; назвать ФИО собственника помещения (ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР на оказание услуг связи для целей кабельного вещания заключён именно с этим человеком); попросить инженера назвать Вам частоты каналов эфирного телевидения в соответствии с частотным планом/сеткой каналов Вашего жилого комплекса.

Для исправления неправильно определённого стандарта звукового сопровождения необходимо зайти в меню ручной настройки (корректировки) каналов и выбрать необходимый стандарт звука.

Общие правила меню телевизоров.

Для того чтобы найти в меню настройки Вашего ТВ приёмника меню настройки каналов, обратитесь к Инструкции по эксплуатации (Инструкции пользователя) телевизора. Вам необходимо найти меню со строчкой запуска автоматического поиска каналов. И запустить эту процедуру. Обычно она вызывается по кнопке на дистанционном пульте управления «Меню»/«MENU» → Настройка каналов/Канал → «Автонастройка». Телевизор сам очистит память и запишет присутствующие в телевизионной кабельной сети ТВ каналы.

Если Вам не удалось настроить свой телевизионный приёмник самостоятельно, Вы можете заказать услугу по настройке ТВ приёмника у менеджера Центра по работе с клиентами ООО «Теле.ру» по тел. (495) 780-89-33

Желаем Вам приятного просмотра!